



KODANIKUÜHISKONNA TOETUSEKS


Printsi kostüüm

Hõlst

1. Hõlsti lõike tegemiseks võtke lapse T-särk ning asetage see kangale.
2. Joonistage kangale ilma varrukateta T-särgi kontuurid.
3. Lõigake kangast välja 2 tükki.
4. Lõigake soovi korral kontrastvärvi kangast välja motiiv (daakon, kroon) ning kinnitage hõlsti esiosale.
5. Asetage hõlsti pooled paremad pooled vastastikku kokku ja õmmelge õlaõmblused.
6. Võtke diagonaalkant ning kantige hõlsti küljed, kaelaava ja alumine serv.

Kroon

1. Joonistage läikivale kangale krooni kujutis, mis on lapse pea ümbermõõdust veidi pikem. Joonistage endale sobiv arv sakke, jättes pea taha ühele poolele ülekatteks väikese osa sirgeks.
2. Lõigake kangast välja 2 krooni tükki
3. asetage krooni tükid paremad pooled vastastikku kokku.
4. Asetage krooni tükid vatiinile ja õmmelge 3 kangakihti omavahel kokku, jättes ühe krooni otsa avatuks.
5. Pöörake kroon ringi ja teppige mööda välimisi servi üle.
6. Kinnitage krooni otstesse takjapael nii, et seda saab vastavalt lapse pea ümbermõõdule reguleerida. Joonisel sinisega.



Keep

1. Lõigake kangast hõlstist 4 korda laiem ja 10-20 cm pikem tükk.



KODANIKUÜHISKONNA TOETUSEKS

2. Krookige keebi ülemine osa u 2 cm sügavuste voltidega jättes keskossa ühe suure vastandvoldi. Ja keebi äärest u 5 cm krookimata.
3. Kantige hõlsti küljed ja alumine serv diagonaalkandiga. (soovi korral võib keebi nurgad lõigata kumeraks.
4. Kantige keebi ülemine volditud serv, jättes kummalgi küljel kandi u 30 cm ulatuses üle serva. Sellest moodustub sidumise pael.
5. Soovi korral võib keebi alumise serva kaunistada kunstkarusnahaga.